



Att bakspola din espressomaskin

Tidsåtgång:	Upp till 30 minuter
Intervall:	Utan rengöringsmedel minst en gång i veckan, men gärna varje dag. Med rengöringsmedel varannan till var fjärde vecka.
Material:	Ett blindfilter (en filterkorg utan hål) 1 tsk Clean Express

Maskiner med backventil släpper ut vattnet efter varje bryggning ner i spillbrickan. Fett och smuts från kaffet sätter sig i brygg huvudet ger en smutsig smak till kaffet. Bristfällig rengöring leder på sikt till stopp i maskinen, när för mycket avlagringar byggts upp. För att undvika detta gör man rent maskin genom att bakspola ("backflusha") den.

Så här går du tillväga:

Utan rengöringsmedel:

- Ta bort befintlig filterkorg ur handtaget
- Ersätt med blindfiltret
- Sätt i handtaget i maskinen
- Starta en bryggning
- Nu kommer trycket att byggas upp och det är **viktigt** viktigt att du stänger av pumpen när maskinen uppnått fullt tryck. Detta märker du genom att pumpen ger av sig ett mer dovt ljud. Till en början låter maskinen relativt mycket, för att sedan gå ner i ljudnivå. När detta sker, slå direkt av pumpen och därmed släpper backventilen ut allt vatten ner i spillbrickan
- Upprepa ca 5 gånger

Med rengöringsmedel:

- Ta bort befintlig filterkorg ur handtaget
- Ersätt med blindfiltret
- Lägg i en tesked Clean Express
- Gör som ovan, men upprepa fler gånger tills det att rengöringsmedlet löst upp sig
- Skölj ur blindfiltret och upprepa proceduren ca 5 gånger utan medel

Det vatten och skum som kommer ur maskinen ger en uppfattning om hur ofta du bör göra rent.

- Klart vatten och vitt skum – du har en mycket god maskinhygien
- Brunt – helt normalt
- Kolsvart – gör rent mer ofta

Stockholm city: Oxtorgsgatan 8
Stockholm söder: Ringvägen 108
Stockholm servicecenter: Västertorpsvägen 135
Göteborg: Storgatan 41

Tel: 0770 115570

www.kaffemaskinen.se

Kaffemaskiner, kaffe och tillbehör för alla hem och företag